theben

LUNA 134 KNX

1349200

Notice de montage et d'utilisation Détecteur de luminosité





LUNA 134 KNX

Table des matières

Consignes de sécurité fondamentales Écran et touches Raccordement/Montage Raccordement du bus, programmation de l'adresse physique	3 4 5 6
Mise en service Page d'accueil – Valeurs des capteurs Saisie du code PIN	7
Menu – Réglages	8
Langue	9
Écran	9
Système	10
Capteurs	11
Désactivation d'un capteur actif	11
Affectation d'un nouveau numéro de série à un capteur actif	12
Menu – Canaux de commutation	13
Sélection du seuil de luminosité	14
Sélection de la temporisation	15
Caractéristiques techniques Adresse du service après-vente/Hotline	16 16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Consignes de sécurité fondamentales

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !

- L'appareil est prévu pour le montage sur rails DIN (selon EN 60715) ; l'appareil est conforme à la norme EN 60669-1.
- Pour poser correctement les câbles de bus et mettre en service les appareils, il convient de respecter les consignes de la norme EN 50428 relatives aux interrupteurs ou matériel d'installation assimilé pour une utilisation dans le domaine de la gestion technique de bâtiment ! Toute intervention ou modification apportée à l'appareil entraîne la perte de tout droit à la garantie.

Utilisation conforme à l'usage prévu

- L'appareil enregistre la luminosité grâce à un maximum de 3 capteurs de luminosité externes qui lui envoient les valeurs mesurées par l'intermédiaire du bus.
- N'utiliser l'appareil que dans des locaux fermés et secs ; les capteurs de luminosité sont montés en extérieur.

Élimination

Procéder à l'élimination de l'appareil selon les directives de protection de l'environnement.

Écran et touches

Affichage par ex. valeurs des capteurs

> MENU

- Activer l'écran
- Ouvrir le menu
- Fermer le menu
- ESC (revenir 1 étape en arrière)



- . .

- Enregistrer la sélection
- Confirmer la sélection



Les options possibles s'affichent

Raccordement/montage



Raccordement/Montage



AVERTISSEMENT

- Danger de mort, risque d'électrocution !
- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !
- Couper la tension !
- > Recouvrir ou protéger les parties sous tension à proximité.
- > Protéger contre toute remise en marche !
- Vérifier l'absence de tension !
- > Mettre à la terre et court-circuiter !
- > Respecter la TBTS sur le bus de données.

Raccordement du câble

- ≻ Isoler le câble sur 8 mm (max. 9 mm).
- Insérer le câble à 45° dans la borne ouverte
 (2 câbles possibles par position de borne).
- Uniquement pour les fils flexibles : pour ouvrir la borne enfichable à ressort, pousser le tournevis vers le bas.



Raccordement du bus

- Brancher le câble de bus dans la borne de bus située sur la face avant de l'appareil.
- ➢ Respecter la polarité.



Programmation de l'adresse physique

- Appuyer sur la touche située sur la face avant de l'appareil.
 - \rightarrow La LED de programmation est allumée.
 - → L'appareil est en mode de programmation.

La mise en service, le diagnostic et la planification du projet se fait via l'ETS 3 et 4 (KNX Tool Software).

7

Mise en service

L'affichage des pages dépend de la programmation effectuée via l'ETS. Pour la description détaillée des fonctions, se reporter au manuel du produit (sur le site www.theben.de).





Page d'accueil – Valeurs de capteurs

Si un capteur externe est raccordé, la valeur en lux mesurée par le capteur s'affiche à l'écran. La LED du capteur clignote.

Saisie du code PIN

Si la fonction **Protection par PIN** est paramétrée dans l'ETS, le code PIN (1000–9999) doit être saisi avant de pouvoir utiliser l'appareil.

> Saisir les chiffres à l'aide des touches \checkmark et \blacktriangle et confirmer à chaque fois avec **OK**.





Menu – Configuration..

Le menu **Configuration** permet de paramétrer la langue, l'éclairage de l'écran ou les informations relatives à l'appareil et aux capteurs.

- Appuyer sur la touche *MENU*.
 La mention Réglages.. apparaît.
- > Confirmer **Réglages..** en appuyant sur **OK**.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner les options Langue, Écran, etc.
- > Confirmer en appuyant sur OK ou sélectionner Retour à l'aide des touches ▼ et ▲.



Configuration – Régler la langue

- \succ À l'aide des touches \checkmark et \blacktriangle , sélectionner Langue...
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner la langue souhaitée.

Écran	
Lumière	Touche
Retour	
	● ОК

Configuration – Régler l'écran

- \succ À l'aide des touches \checkmark et \blacktriangle , sélectionner Écran...
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.



Configuration – Système..

- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner Système...
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.

Les éléments suivants s'affichent Mode Prog. (mode de programmation) PA (adresse physique) SW (version logicielle) N° sr (numéro de série) Date fabr. (date de fabrication) HW (matériel)



L1.Ca	pteur 1 SN	: 1234567 50	789 00 lx
Désac	tiver		
Retou	r		
	\bigcirc	\bigcirc	ОК

Configuration – Capteurs..

 \succ À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner Capteurs...

> Confirmer en appuyant sur **OK**.

Le menu **Capteurs** affiche les valeurs de luminosité en lux mesurées par les 3 capteurs (maximum) raccordés. La désignation des capteurs peut être modifiée dans l'ETS :

- actif (le numéro de série est affiché)
- inactif (le capteur n'est pas utile)
- erreur (le capteur n'émet pas)

Désactivation d'un capteur actif

- \succ À l'aide des touches \blacksquare et \blacktriangle , sélectionner le capteur souhaité.
- Confirmer L1 Capteur 1 (actif) en appuyant sur OK. Le numéro de série, la valeur de luminosité et la mention Désactiver apparaissent.
- \succ À l'aide des touches \checkmark et \blacktriangle , sélectionner **Désactiver**.
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.



L1 Capteur 1	
N° sr 123456	789 00 lx
Prochain n° de série Affecter	
Retour	
	ОК

Affectation d'un nouveau numéro de série à un capteur inactif
 > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner Prochain n° de série...

> Confirmer en appuyant sur **OK**.

Le capteur inactif affiche un nouveau numéro de série.

- > Sélectionner Affecter.. à l'aide des touches \checkmark et **\blacktriangle**.
- Confirmer en appuyant sur OK, puis quitter le menu en appuyant sur Retour.

Si vous ne souhaitez pas conserver ce capteur, mais continuer la recherche ..

- > Sélectionner Prochain n° de série..
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.



Menu – Canaux de commutation..

Le menu **Canaux de commutation** affiche l'état du canal (ON, OFF, bloqué/invalide) :

C1 : C Etat :	anal de	commuta O	ation_1
Seuils	de lumi	n	
Canal Retou	suivant. r		
		Ŏ	OK

- Appuyer sur la touche *MENU*.
 Les Réglages.. et les Canaux de commutation.. etc. apparaissent.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner K1 : Canal de commutation 1...
- Confirmer en appuyant sur OK. Les mentions État (ON, OFF), Seuils de luminosité.. et Canal suivant.. apparaissent.

F



C1:I	uminosi	té	
Exé	cuté	> 20 lux	
	execute	< 16 lux	
Temp Reto	orisation ur	l	
	\bigcirc	\bigcirc	ОК

Sélection du seuil de luminosité

Le menu **Seuils de luminosité** permet de régler la luminosité pour le canal correspondant :

- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner Seuils de luminosité...
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner la valeur de luminosité.
- > Confirmer en appuyant sur OK.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, modifier la valeur de luminosité.
- Confirmer la valeur de luminosité souhaitée en appuyant sur OK.



Sélection de la temporisation

Le menu Temporisation permet de régler la temporisation :

- > À l'aide des touches $\mathbf{\nabla}$ et \mathbf{A} , sélectionner **Temporisation..** .
- > Confirmer en appuyant sur **OK**.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner Dépassement ou Sous-dépassement.
- > Confirmer le choix en appuyant sur **OK**.
- > À l'aide des touches ▼ et ▲, modifier les valeurs de temporisation.
- Confirmer la valeur de temporisation souhaitée en appuyant sur OK.

Caractéristiques techniques

- Tension de service : 110-240 V~, +10 %/-15 %
- Fréquence : 50–60 Hz
- Consommation propre : 1 W typ.
- Éco (veille) min. : 0,8 W
- Sortie de données : très basse tension de sécurité (TBTS/SELV) (Safety-Extra-Low Voltage)
- Température ambiante admissible : -5 °C ... +45 °C
- Temporisation à l'enclenchement/au déclenchement : 0–20 min
- Plage de mesure de la luminosité : 1–100000
- Classe de protection : Il en cas de montage conforme
- Indice de protection : IP 20 selon la norme EN 60529
- Degré de pollution : 2
- Section de câble max. :2,5 mm²
- Tension de service KNX : tension du bus \leq 10 mA
- Longeur de câble :

100 m (YCYM 2 x 2 x 0,8 mm 2 paire pour le bus de données) 50 m (YCYM 2 x 2 x 0,8 mm 1 paire pour KNX et 1 paire pour le bus de données)

 Détecteurs de luminosité max. raccordables au LUNA 134 KNX au bus de données: 3

Adresse du service après-vente

Theben AG

Hohenbergstr. 32 D-72401 Haigerloch ALLEMAGNE Tél. +49 (0) 74 74/6 92-0 Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Hotline

Tél. +49 (0) 74 74/6 92-369 Fax +49 (0) 74 74/6 92-207 hotline@theben.de Adresses, numéros de téléphone, etc. www.theben.de