

Description des fonctions



- Synchronisation horaire avec antenne DCF pour appareils top2 Afin de bénéficier d'une bonne réception, l'antenne ne doit pas être installée au sous-sol ou dans le coffret de distribution. Le raccordement s'effectue par l'intermédiaire d'un câble d'alimentation distinct non blindé bifilaire (100 m max.), grâce auquel jusqu'à 5 appareils Theben peuvent être raccordés. Toute inversion de polarité, court-circuit ou coupure du câble de l'antenne est signalé par une indication visuelle correspondante.

Plans d'encombrement

