

Description des fonctions



- Télécommande de service pour SPHINX 104
- MARCHE / ARRÊT
- Fonction Teach-in pour l'apprentissage de la valeur de luminosité actuelle
- Valeurs de luminosité et heures d'enclenchement prédéfinies
- Fonctions impulsions, reset et test
- Fonction de verrouillage